epure® marbre & co

GUIDE TECHNIQUE · 2026

CUISINE · ÎLOT · SALLE DE BAIN · SUR-MESURE

Le plan coté, sans zone d'ombre.

Les dimensions, équipements, finitions et contraintes d'accès à préparer avant de demander un chiffrage.

ACCÈS LIBRE · 4 PAGES
EPUREMARBRE.FR



AVANT LE CHIFFRAGE

Une référence pour chaque mesure.

Dessinez la pièce vue de dessus, même simplement. Utilisez une seule unité, de préférence le millimètre, et distinguez les dimensions disponibles sur place des dimensions finies souhaitées.

Sur le croquis

Orientation, date, murs, supports, ouvertures, obstacles et points de référence.

- Cotes hors tout et de chaque segment.
- Diagonales si l'angle n'est pas droit.
- Position des équipements et obstacles.
- Faces visibles, retours et décrochés.
- Points incertains marqués « à confirmer ».

Dans le dossier

Le dessin est complété par les notices, les photos et les contraintes du site.

- Ville et adresse de chantier à préciser ensuite.
- Photos d'ensemble et de chaque support.
- Notices des équipements à encastrer.
- Matière ou ambiance recherchée.
- Périmètre attendu : fourniture, découpe, pose.

> **À éviter**
>
> Une longueur totale sans position des équipements, des unités mélangées, ou un croquis dont le sens de vue n'est pas indiqué. Ne complétez pas une cote inconnue par une estimation présentée comme mesurée.



CHANTS & FINITIONS

À PRÉCISER AVANT FABRICATION

GÉOMÉTRIE, RÉSERVATIONS, FAÇONNAGE

Faire apparaître ce que l'atelier doit fabriquer.

Pour un îlot, identifiez toutes les faces visibles et les retours. Pour un plan linéaire, repérez chaque départ et arrivée par rapport aux murs et aux meubles.

Géométrie	Longueurs, profondeurs, angles, retours, décrochés, dépassements et rayons éventuels.
Cuisson	Marque, modèle, dimensions de la plaque et distances aux murs ou équipements.
Évier & cuve	Pose encastrée, sous plan ou affleurante ; notice, réservation et position.
Robinetterie	Position, nombre de percements et accessoires.
Chants	Épaisseur visible, profil, finition et faces exposées.
Crédence	Hauteur, longueur, prises, découpes et raccords.
Veinage	Sens souhaité, continuité entre pièces et zones prioritaires.

Notices indispensables

Les dimensions extérieures d'un équipement ne donnent pas toujours sa réservation de pose. Joignez la notice du fabricant et signalez tout modèle non encore choisi.

Accès

Étage, ascenseur, portes, escalier, tournants et stationnement. Les grandes pièces doivent rester transportables.

Avant fabrication

Validation des cotes définitives, de la matière, des finitions, des réservations et du périmètre de pose.



PLAN · ÎLOT · CRÉDENCE

UN MÊME DOSSIER DE FABRICATION

COORDONNER LA PIÈCE ET LES RÉSEAUX

La cote ne suffit pas sans l'équipement.

Plan & support	Dimensions du meuble ou du mur, nature du support, consoles et faces visibles.
Vasque	Posée, encastrée ou intégrée ; référence, position, bonde et réservation.
Évacuation	Centre du siphon ou de la sortie, diamètre et distances aux murs.
Robinetterie	Sur plan ou murale, entraxe, hauteur et espace d'utilisation.
Receveur	Cotes hors tout, évacuation, pente, seuil et système d'étanchéité.

> **Interfaces**
> La fourniture d'une pièce ne valide pas l'étanchéité complète. Répartissez clairement les raccords, supports, joints et travaux entre les intervenants.

TRANSMETTRE LE DOSSIER

01 **Nommer**
Projet, pièce, date et version sur chaque document.

02 **Regrouper**
Croquis, notices, matière, photos et contraintes d'accès.

03 **Signaler les points ouverts**
Distinguer le mesuré, l'estimé et ce qui reste à choisir.

04 **Définir le périmètre**
Fourniture, découpe, relevé, transport et pose attendus.

Un dossier à faire relire ?

hello@epuremarbre.fr · 07 59 62 72 52
epuremarbre.fr · Troyes · Paris · Île-de-France · Dubaï

Ce document prépare un échange et ne constitue ni un relevé professionnel, ni une validation technique, ni un bon de fabrication. Les cotes définitives et le périmètre sont confirmés dans le processus commercial.